

Инструкция по эксплуатации Сезонного переключателя СП-102

Сезонный переключатель СП-102, далее прибор, предназначен для автоматического управления нагревательными системами, с электрической мощностью до 1.5 кВт

1. Принцип работы прибора.

При понижении температуры окружающей среды до значения +5...+10 градусов Цельсия, прибор автоматически подключает нагрузку. Отключение нагрузки происходит при повышении температуры окружающей среды на 2 градуса относительно порога подключения.

2. Подключение прибора.

Коричневый провод прибора подключается к «фазовому» проводу электропитания.

Синий провод прибора подключается к «нулевому» проводу электропитания.

Соблюдение вышеуказанной «полярности» исключает присутствие (на отключенной нагрузке) напряжения опасного для жизни человека.

К черным проводам прибора подключается нагрузка.

Подключение прибора производится на обесточенном оборудовании с соблюдением всех мер и требований техники безопасности!!!

3. Условия эксплуатации.

Напряжение электропитания 198...242 Вольт

Температура окружающей среды -40...+40 градусов Цельсия

Относительная влажность воздуха до 90%

Месторасположение может быть любым при соблюдении условий, исключающих прямое попадание на прибор, любых природных и возможных искусственных осадков.

4. Технические характеристики.

Потребляемая прибором мощность не более: 0.5 Вт

Максимальный ток нагрузки: 7А

Максимальная мощность нагрузки: 1.5 кВт

Габариты (мм): 65-60-30

Масса прибора (гр): 55

Режим работы: непрерывный

5. Индикация режимов работы.

В режиме ожидания (нагрузка не подключена) светодиод прибора индицирует одиночные вспышки с интервалом -1 сек. При подключении нагрузки светодиод горит непрерывно.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок работы прибора составляет 2 года с момента продажи (при отсутствии отметки о дате продажи с даты изготовления). В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену прибора при обнаружении неисправностей произошедших по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на приборы с механическими повреждениями и следами коррозии. При несоблюдении потребителем правил эксплуатации, несанкционированном вскрытии, ремонте прибора потребителем или третьим лицом.